Manuel de l’utilisateur Coffre à outils en 41 pouces



Nº Modèle .420-9006
Service à la clientèle :
Nexgrill Industries Inc.
5270 Edison Avenue
Chino, CA 91710
Numéro sans frais : 1-800-913-8999
Heures d'ouverture : 8 h - 17 h P.S.T.http://www.nexgrill.net

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU COFFRE À OUTILS COULISSANT

ATTENTION

SUIVEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE COFFRE À OUTILS :

•N’ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois.
•Mettez le frein sur la roulette de blocage, sauf si vous déplacez le coffre à outils.
•Verrouillez les tiroirs et le couvercle avant de déplacer le coffre à outils.
•Ne montez pas sur les tiroirs.
•Ne laissez pas les enfants à proximité du coffre à outils.

Pour préserver le magnifique fini de votre coffre à outils NEXGRILL TM, polissez-le avec un nettoyant de haute qualité pour acier inoxydable. Utilisez un chiffon doux, non pelucheux et essuyez-le dans le sens du grain de la finition.

NEXGRILL™
ATTENTION!
Take Safety Precautions When Using Your Tool Chest !
SUIVRE CES MESURES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ LE COFFRE À OUTILS!
Do not open more than one drawer at a time.
Je jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
Do not step on drawers.
Ne jamais monter sur les tiroirs ouverts.
Do not let children near the tool chest.
Tenir les enfants loin du coffre à outils
BRAKE
LOCK
Set the brake on the locking casters unless you are moving the tool chest.
Mettre le dispositif de blocage sur les roulettes lorsque vous n'avez pas à déplacer le coffre à outils
Lock drawers and lid before moving the chest.
Verrouiller les tiroirs et le couvercle avant de déplacer le coffre à outils.

Pièces et caractéristiques



Liste des pièces

N°	Nom de la pièce	Quantité	N°	Nom de la pièce	Quantité
1	Support hydraulique	2	11	Roulette sans frein	2
2	Tiroir du haut A	8	12	Roulette pivotante avec frein	2
3	Tiroir du haut B	2	13	Réfrigérateur	1
4	Poignée latérale	4	14	Tiroir du bas D	1
5	Clé supérieure	1	15	Fixation avant	2
6	Table de travail	1	16	Fixation arrière	2
7	Tiroir du bas A	4	17	Verrou du loquet du tiroir	14
8	Tiroir du bas B	1	18	Couvercle	1
9	Tiroir du bas C	1	19	**Matériel**	1
10	Clé inférieure	1			

Instruction d'assemblage

1. Montage des parties supérieure et inférieure du coffre à outils :

Mettez la partie supérieure sur la partie inférieure et reliez les deux par quatre broches de fixation.



Instruction d’assemblage

2. Comment faire sortir le tiroir?

Faites glisser le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti. Faites attention aux leviers noirs en plastique sur les deux côtés du tiroir. Appuyez sur les leviers, puis faites glisser le tiroir.

Guide d’utilisation du réfrigérateur

IMPORTANT: LIRE CE MANUEL D’UTILISATEUR AVANT TOUT BRANCHEMENT ET UTILISATION

Pour réduire les risques d’incendie, de chocs électriques ou de blessures lors de l’utilisation de ce frigidaire, respectez les précautions élémentaires, y compris les suivantes:

Ôter tous les emballages avant d’utiliser cette unité.

Avant d’utiliser le frigidaire, celui-ci doit être ADÉQUATEMENT POSITIONNÉ, STABILISÉ et installé comme décrit dans ce manuel. LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL.

c UL US LISTED

PRODUIT CERTIFIÉ SOUS UL471

AVERTISSEMENT

RESPECTER LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS LORSQUE APPLICABLES À VOTRE MODÈLE.

1. Faire appel à au moins deux personnes pour déplacer et installer votre frigidaire. Le non respect de ces directives peut entraîner des blessures au dos ou d’autres blessures.
2. Pour garantir une ventilation adéquate de votre frigidaire, l’avant de l’unité doit être entièrement dégagée. Choisir une zone bien ventilée avec des températures supérieures à 40ºF (5ºC) et inférieures à 105ºF (40ºC). cette unité doit être installée dans une zone protégée à l’abri des éléments naturels.
3. Le frigidaire ne doit pas être situé à côté d’autres sources de chaleur élevées.
4. Le frigidaire doit être installé avec tous les branchements électriques en conformité avec les règlements locaux et gouvernementaux. Une alimentation électrique standard (**115V CA uniquement, 60Hz**), adéquatement mise à la terre conformément aux Code National Électrique, aux codes et arrêtés locaux est requise.
5. Ne pas tortiller ou pincer le cordon d’alimentation du frigidaire.
6. Le fusible (ou disjoncteur) doit être de 15 ampères.
7. **Il est impératif que le frigidaire soit stabilisé sur une surface plane pour garantir un fonctionnement adéquat**. Plusieurs ajustements risquent d’être nécessaires pour le nivellement.
8. Ne jamais autoriser les enfants à faire fonctionner, à jouer ou à ramper dans le frigidaire.
9. Ne pas utiliser d’agents de nettoyage à base de solvants à l’intérieur. Ces nettoyants peut endommager ou décolorer l’intérieur.
10. Ne pas utiliser cet appareil pour un but autre que celui qui lui est destiné.

Le manuel d'utilisation du réfrigérateur est fourni séparément dans le réfrigérateur. Voir le manuel du réfrigérateur pour plus de détails.
Veuillez conserver pour consultation future.

**** NE PAS RENVOYER CE PRODUIT AU DÉTAILLANT ****

Si vous avez des problèmes, si des pièces manquent, ou si vous avez besoin d'aide, les Services de Grill seront heureux de vous envoyer des pièces de rechange et de vous aider à résoudre les problèmes pour garder votre produit en bon état pour les années à venir. ***Il suffit de téléphoner au 800-913-8999 pour un excellent service entre 8 hs et 17 h, du lundi- au vendredi.***

GARANTIE LIMITÉE, modèle 420-9006

Nexgrill Industries garantit seulement au consommateur-acheteur initial que ce produit (modèle 420-9006) est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, après montage correct et dans des conditions d'usage domestique normal et raisonnable pendant les périodes indiquées ci-dessous à partir de la date d'achat. Le fabricant se réserve le droit de demander le renvoi des pièces défectueuses pour examen, avec les frais de transport prépayés par le client. Veuillez garder votre reçu ou preuve d'achat pour servir de pièce prouvant que vous êtes l'acheteur initial au titre de la couverture de garantie prolongée.

TOUTES LES PIÈCES: garantie limitée d'un (1) an

Ne couvre pas les problèmes esthétiques tels que la corrosion de surface, la rouille et les égratignures.
Sur présentation de preuve d'achat par le consommateur conformément aux présentes dispositions, le fabricant s'engage à réparer ou à remplacer les pièces qui se sont avérées défectueuses pendant la période de garantie applicable. Les pièces nécessaires pour faire la réparation ou le remplacement seront gratuites pour l'acheteur initial, à l'exception des frais de livraison, à condition que cela se fasse pendant la période de garantie depuis la date d'achat initial. **Le consommateur-acheteur initial sera responsable de tous les frais d'expédition (et des frais de douane au Canada) des pièces remplacées dans le cadre de cette garantie limitée.** Cette garantie limitée est uniquement applicable aux États-Unis et au Canada, est disponible uniquement au propriétaire initial du produit et n'est pas transférable. **Le fabricant exige une preuve raisonnable de la date d'achat. Il faut donc conserver son reçu d'achat et/ou la facture.** Les pièces défectueuses ou manquantes couvertes par la présente garantie limitée ne seront pas remplacées sans inscription ou preuve d'achat. Cette garantie limitée ne s'applique QU'À la fonctionnalité du produit et ne couvre pas les problèmes esthétiques comme des égratignures, des bosselures, la corrosion ou la décoloration causée par la chaleur, des abrasifs et des nettoyants chimiques ou des outils utilisés dans l'assemblage ou l'installation de l'appareil, la rouille de surface, ou la décoloration des surfaces en acier inoxydable. La rouille de surface, la corrosion ou l'écaillement de la peinture pulvérisée sur des pièces métalliques qui ne porte pas atteinte à l'intégrité structurale du produit n'est pas considéré comme un défaut de matériau ou de fabrication et n'est pas couvert par cette garantie. Cette garantie limitée ne remboursera le coût d'aucun inconvénient, de la nourriture, de blessures ou de dommages à la propriété. Si une pièce de rechange d'origine du produit n'est pas disponible, une pièce de rechange comparable sera fournie.

CAS OÙ LE FABRICANT NE PAIERA PAS :

1. Les appels de service au domicile, l'entreprise ou là où se trouve le produit.
2. Les réparations lorsque le produit est utilisé à d'autres fins que l'utilisation résidentielle normale.
3. Les dommages résultant d'un accident, d'une modification, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une calamité naturelle, une mauvaise installation, et d'une installation non conforme aux codes d'électricité et de plomberie ou d'une utilisation de produits non prévue par le fabricant, y compris une installation incorrecte ou des conversions de carburant faites par un fournisseur de services autre que celui désigné par le fabricant.
4. Toute perte de nourriture en raison de la défaillance du produit.
5. Les pièces de rechange ou les coûts de main-d'œuvre pour la réparation des appareils utilisés hors des États-Unis ou du Canada.
6. Le ramassage et la livraison du produit.
7. Les réparations des pièces ou des systèmes dues à des modifications non autorisées apportées au produit.
8. Le démontage et/ou la réinstallation du produit.
9. Les frais d'expédition, standard ou accélérée, et de douane pour des pièces de rechange sous garantie ou non ; et les frais de livraison pour des preuves photographiques ou des pièces endommagées que l'on doit vérifier si elles sont couvertes par la garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, LIMITATION DES RECOURS

La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses est votre le seul et unique recours selon les termes de cette garantie limitée. Le fabricant ne sera responsable d'aucun dommage consécutif ou fortuit résultant de la violation de cette garantie limitée ou de toute autre garantie implicite applicable, ou de défaillance ou de dommages résultant de calamité naturelle, d'un mauvais entretien, de la graisse ayant pris feu, d'un accident, de la modification ou du remplacement des pièces par une personne autre que le fabricant, de la mauvaise utilisation, du transport, de l'utilisation commerciale, de l'abus, des milieux hostiles (les intempéries, les calamités naturelles, les dommages liés aux animaux), d'une installation incorrecte ou non conforme aux codes locaux ou aux instructions imprimées du fabricant.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE VALIDE FOURNIE PAR LE FABRICANT. AUCUNE SPÉCIFICATION OU DESCRIPTION DE PERFORMANCE DU PRODUIT FIGURANT AILLEURS N'EST GARANTIE PAR LE FABRICANT EXCEPTÉ DANS LES LIMITES PRÉVUES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. TOUTE PROTECTION DE GARANTIE IMPLICITE RÉSULTANT DE LA LÉGISLATION D'UN ÉTAT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE D'ADAPTABILITÉ DES MARCHANDISES OU D'ADÉQUATION À UN USAGE OU UN BUT PARTICULIER, EST DONC LIMITÉE EN DURÉE PAR LA VALIDITÉ DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Ni les détaillants, ni les magasins de vente de ce produit ne sont autorisés à fournir toute autre garantie ou à promettre des recours en complément ou en contradiction avec les principes énoncés ci-dessus. Le montant maximum de la responsabilité du fabricant, en tout état de cause, ne dépassera pas le prix d'achat documenté du produit payé par le consommateur initial. **Cette garantie s'applique uniquement aux unités achetées auprès d'un distributeur et/ou revendeur agréé.** REMARQUE : certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que certaines de ces limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous ; cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques tels que définis dans les présentes dispositions. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Si vous souhaitez obtenir l'exécution de toute obligation en vertu de la présente garantie limitée, vous devez écrire à :
(Par la poste) Nexgrill Industries Inc.5270 Edison Avenue Chino, CA 91710,USA
(Par courriel) customerservice@grillservices.com
Tous détails concernant les retours, les commandes de pièces, les questions ou l'aide de dépannage peuvent être obtenus en appelant au 1-800-913-8999 (anglais seulement).